

Så tar du prov

- Provtagningsstället ska vara representativt för den byggnadsdel där skada misstänks. Det kan t ex vara där det finns missfärgningar, fuktfläckar mm. Saknas sådana indikationer, vilket oftast är fallet – tag prover där fukthalten är högst
- Ta olika materialprover (t ex trä och asfaboard) från samma område och lägg dem i separata papperspåsar. De betraktas som olika prover. Det kan visa sig att bara ett material är skadat och behöver bytas ut.
- Proven bör vara fasta material med organiskt ursprung, t ex trä, träbaserade produkter, pappmaterial mm men även färgflagor, betong, puts, isolering mm.
- För mögel och strålsvampanalys ta proven från materialets ytskikt, ca 2x5 cm.
- Om möjligt, ange gärna fuktvärden för det område där provet tagits.
- För rötsvampsanalys ta hela eller en del av svampens fruktkropp, alternativt mycel. Skicka både svampen och lite av underlaget svampen växer på.
- Lägg proverna i rena papperspåsar/kuvert eller dylikt. **Undvik plastpåsar.**
- Ange gärna hur snabbt du vill ha svaret och på vilket sätt (mail, fax, telefon).